

収納ベンチ(背もたれなし) 取扱い方



①専用工具で2ヶ所のビスを外します。



②座板を開けます。



③中にトイレ用テント、ピン固定用ハンマー、取扱説明書（トイレスツール、テント組立手順等）、トイレ用トイレットペーパーが収納されています。

※テントは、標準テント1張、大型テント1張の2張

座板を開け閉めする際には、指を挟まないように注意して下さい。