

カードタイマー操作方法



① エアコン使用カードの挿入

カード挿入口にエアコン使用カードを入れてください。
※カード表面の矢印の向きをご確認ください。

② 運転時間のチャージ

エアコン使用カードを挿入したら3秒お待ちください。
カードから1000円分引き落とし、1時間分のチャージが完了すると、自動でカードが出てきます。

③ エアコン運転開始

1時間分のチャージ後は、自動で運転を開始します。
※表示モニターに残りの時間数が表示されます。

- 1時間以上運転する場合は、①と②を繰り返してください。
1枚のカードで最大3時間使用できます。
- ※ 1枚のカードの使用回数は3回までです。(1回/60分)
- エアコンの運転途中でも追加で運転時間をチャージできます。
- 一度カードタイマーにチャージした運転時間は、残り時間があってもカードには戻せません。

カード残高確認方法



カード挿入口



カード取り出しボタン

※カード挿入後、3秒以内に押し
てください。

表示モニターに残高が表
示されます。

①カード挿入後、残高が表示されます。

② 3秒経過する前にカード取り出しボタン
を押してください。

※カード挿入後から3秒経過すると、自動的に1,000円
(1時間分) が引き落とされるので注意してください。